



(09446 910687 ☎ 910686
Mobil 01522 7478420
www.mbe-eichenseher.de
info@mbe-eichenseher.de

Transportwagen 500 kg

Gebrauchsanweisung für Plattformwagen

D

**Handpritschenwagen, Tischwagen, Kombiwagen, Magazinwagen,
Kastenwagen, Etagenwagen, Werkstückwagen**

Allgemeine Anforderung

Der Plattformwagen muss in Übereinstimmung mit den Angaben des Herstellers verwendet, instand gehalten und repariert werden. Er darf nicht verändert oder mit Anbaugeräten ausgerüstet werden, ohne sich davon zu vergewissern, dass er immer sicher ist.
Zerlegte Geräte sind nach der beiliegenden Montageanleitung aufzubauen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Plattformwagen dient dem Transport von Lasten und Gütern.
Die Feststellbremsen sind bei Nichtbenutzung zu betätigen.
Um die Standsicherheit des Plattformwagens nicht zu beeinträchtigen, muss dieser im unbeladenen oder beladenen Zustand langsam und ruckfrei bewegt werden.
Bei geneigten Flächen darf die Neigung 2 % nicht überschreiten und der Plattformwagen muss unbeladen sein.
Auf gleichmäßige Lastverteilung ist zu achten.

Restrisiken

Gefahr beim Transport schwerer Lasten:
Die erforderlichen Kräfte zur Handhabung des Plattformwagens variieren mit der Größe der Last, dem Zustand des Bodens und dem Zustand des Plattformwagens.

Verbotene Verwendung

- Ein Plattformwagen darf wegen der Möglichkeit der Überlastung und eines Verlustes der Kontrolle nicht auf Gefällstrecken verwendet werden.
- Die Deichsel darf nicht in den rechten Winkel gedreht werden, um den Plattformwagen anzuhalten.
- Ein Plattformwagen darf nicht zum Transportieren von Personen verwendet werden.
- Ein Plattformwagen darf für Verwendungen, bei denen die Gefahr einer Überschreitung der Nenntragfähigkeit besteht, nicht verwendet werden.
- Plattformwagen dürfen nicht durch ein motorisiertes Fahrzeug gezogen werden.